

2 Polierbürsten,
für helle oder dunkle Schuhe
2 polishing brushes,
for light or dark shoes
2 brosses à lustrer,
pour chaussures claires ou foncées



Tragegriff oben am Gerät
Carry handle on the top of the device
Poignée en haut sur l'appareil



Elektrische Schuhputzmaschine



Blitzblanke Schuhe, ohne Mühe -
Fußbedienung einfach per Knopfdruck

- Stahl, pulverbeschichtet matt schwarz
- Mit 3 leise laufenden Rotationsbürsten:
 - 2 Polierbürsten aus Terylen (Polyester), für helle oder dunkle Schuhe
 - 1 Reinigungsbürste, für groben Schmutz
- Schuhcreme-Spender mit Kugelventil für 100 ml Flüssig-Schuhcreme, unbefüllt
- Fußbedienung per Knopfdruck (EIN/AUS)
- 1 Tragegriff oben am Gerät, 2 seitliche Griffmulden
- Schmutz-Auffangmatte für eine einfache Reinigung
- Wartungsfreier Motor
- Anschlusswert: 120 W / 230 V
- Maße: B 400 x T 240 x H 260 mm
- Inklusive Einfülltrichter, für ein einfaches Befüllen des Schuhcreme-Spenders

EAN 4015613544328
Best.-Nr. 120.109

Schuhcreme, farblos, Inhalt: 1000 ml
EAN 4016098160539
Best.-Nr. A120.101

Electric shoe polisher



Shiny shoes without effort -
foot-operated via button

- Steel, powder-coated, matt black
- With 3 low noise running rotary brushes:
 - 2 polishing brushes made of Terylene (polyester), for light or dark shoes
 - 1 cleaning brush for coarse dirt
- Shoe polish dispenser with ball valve for 100 ml liquid shoe polish, unfilled
- Foot-operation via button (ON/OFF)
- 1 carry handle on the top of the device, 2 lateral recessed grips
- Dirt collection mat for easy cleaning
- Free of servicing motor
- Power: 120 W / 230 V
- Size: W 400 x D 240 x H 260 mm
- Includes funnel for easy filling of the shoe polish dispenser

EAN 4015613544328
Code-No. 120.109

Shoe-cream, colourless, content: 1000 ml
EAN 4016098160539
Code-No. A120.101

Cireuse à chaussures électrique



Faites briller vos chaussures sans effort -
commande au pied sur simple pression du bouton

- Acier peint par poudrage noir mat
- Avec 3 brosses rotatives silencieuses :
 - 2 brosses à lustrer en térylène (polyester), pour chaussures claires ou foncées
 - 1 brosse de nettoyage, pour la saleté grossière
- Réservoirs à cirage liquide 100 ml avec valve à bille, sans recharge
- Commande au pied par pression du bouton (MARCHE/ARRÊT)
- 1 poignée en haut sur l'appareil, 2 poignées latérales
- Tapis collecteur de saleté pour un entretien facile
- Moteur sans entretien
- Puissance : 120 W / 230 V
- Dimensions : L 400 x P 240 x H 260 mm
- Entonnoir pour un remplissage aisé du réservoirs à cirage inclus

EAN 4015613544328
Code-No. 120.109

Cirage liquide, incolore, contenance : 1000 ml
EAN 4016098160539
Code-No. A120.101